

FICHA TÉCNICA

BLOQUEADOR DE HUMEDAD



DESCRIPCIONES Y USOS

Bloqueador de humedad, es un producto diseñado para bloquear el paso de la humedad, reaccionando con ella, el hecho de tener una película de poro abierto le confiere la propiedad de permitir la transferencia de humedad (como vapor de agua) desde el interior del muro. Se recomienda su uso en muros interiores de hormigón que presenten problemas de humedad retenida, solo sirve para bloquear la humedad remanente, no una fuente continua de ella. En ese caso debe aplicarse en la cara externa por donde ingresa la humedad. Es importante notar que si se bloquea sólo por dentro, el muro terminará saturándose de humedad y saldrá por cualquier pequeña grieta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Satinada

Color: Blanco invierno

Rendimiento teórico: 250 por mts² aproximadamente.

Diluyente: Aguarrás

Dilución: Sin dilución

Tiempo de secado: Tacto de 1 a 2 horas. Repintado de 4 horas.

TIEMPO DE SECADO A 20°C

Al tacto: 2-4 horas

Repintado mínimo: 12 horas

Repintado máximo: Ilimitado

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente : 10°C – 30°C

Temperatura superficie: 10°C – 35°C

Humedad relativa: 80%

Temperatura de superficie sobre 3°C del punto de rocío

No aplicar con lluvia, llovizna o neblina

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad del producto en cuestión. Utilizar elementos de protección de personal, aplicar en lugares ventilados e iluminados.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, pintura antiguas deben ser eliminadas y si hay presencia de hongos, eliminar con cloro casero, sin diluir dejándolo reaccionar por un espacio de 2 horas, enjuagar y limpiar.

PRESENTACIÓN

Galón

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

Es importante que el muro donde se va aplicar este húmedo, no saturada de humedad, para permitir la reacción de la pintura logrando una buena adherencia.

La aplicación se hace preferentemente con brocha, se recomienda dar la primera mano, más diluida con un cuarto de litro de aguarrás por galón y aplicar en forma circular, para obtener una buena penetración del producto y no dejar poros sin cubrir, luego en forma vertical para uniformar. Luego de 4 horas aplicar una segunda mano, sin diluir, para lograr un espesor seco suficiente para bloquear la humedad.

Muros perimetrales, si hay humedad por ingreso de agua de lluvias o de riego, se recomienda cavar un foso de unos 60 cm de profundidad, en el perímetro de la casa dejando al descubierto cimientos y sobrecimientos, lavar la superficie y eliminar orificios e irregularidades con productos cementicios. Después de 24 horas, aplicar 2 manos de bloqueador de humedad, con un tiempo entre manos de 4 horas, aplicando unos 50 cm de altura como mínimo. El bloqueador de humedad debe ser aplicado sobre la cara húmeda y cuando la humedad no sea permanente. Una vez seco se puede pintar sobre el bloqueador y reponer la tierra del jardín en su lugar.

Muro nuevos, se aplica 24 horas después de estucado, ya que actuará como membrana de curado.

No aplique el producto a pleno sol y si es en el exterior proteja la superficie del viento y del calor. Se recomienda aplicar en la mañana y en el atardecer.